

## Практика судовождения.

### Проверки маломерного судна и инструктаж при подготовке к плаванию.

В соответствии с Правилами пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, утвержденные Приказом МЧС России от 29.06.2005 N 502, далее "ПП ММС"

Пункт 11. Судоводитель обязан:

1. проверять перед выходом в плавание исправность судна и его механизмов, оснащенность необходимым оборудованием, спасательными средствами и другими предметами снабжения в соответствии с установленными нормами. Запишем памятку.

Перед выходом в плавание проверить:

- исправность судна и его механизмов.
- оснащенность необходимым оборудованием.
- спасательными средствами.

Проверка судна перед выходом в плавание производится в объеме, рекомендованном Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности маломерных судов", принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 33

Пункт 50. С целью обеспечения безопасности плавания маломерного судна перед его началом необходимо убедиться в том, что:

Проверить далее:

- судно, двигатель, аккумуляторная батарея, трюмная помпа, судовые устройства и оборудование, навигационные огни находятся в рабочем состоянии;
- в топливном баке достаточно топлива;
- спасательные жилеты и другое спасательное оборудование размещены на борту по числу людей на борту;
- якорь и швартовные тросы закреплены на борту;
- заглушки (сливные пробки) корпуса и водонепроницаемых отсеков надежно закрыты, крышки клапанов надувных отсеков также закрыты;

- все пассажиры ознакомлены с правилами поведения на маломерном судне и разместились на борту маломерного судна на штатных местах;
- подвесной двигатель закреплен к транцу маломерного судна.

#### п. 9 ПП ММС.

Пользование маломерными судами запрещается при следующих неисправностях:

- а) наличие сквозных пробоин корпуса судна независимо от их местонахождения;
- б) отсутствие или разгерметизация гермоотсеков и (или) воздушных ящиков судна;
- в) отсутствие предусмотренных конструкцией деталей крепления рулевого устройства или повреждение его составных частей, или необеспечение надежности его работы;
- г) наличие утечек топлива, вибрации, отсутствие или неисправность глушителя, повреждение системы дистанционного управления двигателем, необеспечение надежного включения (выключения) реверс-редуктора, неисправность блокировки запуска двигателя (мотора) при включенном реверсе;
- д) несоответствие нормам комплектации и оборудования судна, указанным в судовом билете;
- е) отсутствие, неисправность или несоответствие отличительных огней установленным требованиям.

В случае, когда в плавание судно отправляется с пассажирами, судоводитель в соответствии с нормой пп. в) п. 11 ППММС перед посадкой лично производить инструктаж пассажиров по правилам поведения на судне, обеспечить их безопасность при посадке, высадке и на период пребывания на судне.

судоводитель перед посадкой лично производит инструктаж пассажиров по правилам поведения на судне.

#### Инструктаж.

что при плавании на маломерных судах запрещается:

- перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых.
- Размещать пассажиров (грузов) так чтобы , не вызывать опасный крен или дифферент;

- Все без исключения пассажиры обязаны строго следовать указаниям судоводителя.
- Перемещение по маломерному судну без разрешения судоводителя запрещено.
- Пассажирам запрещено вмешиваться в управление судном, включать/выключать приборы и системы судна, перемещать груз по судну.
- Без разрешения судоводителя строго запрещено заходить на судно или покидать его, курить, снимать спасательные жилеты, подавать какие либо сигналы руками, голосом, средствами сигнализации.